

## Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hersteller</b>                                                                                               | Ch. Leibfried GmbH (Globe-fire)<br>An der Bundesstraße 2<br>D-49733 Haren<br>Tel. 0049 (0)5932-7334784<br><a href="mailto:info@globe-fire.de">info@globe-fire.de</a><br><a href="http://www.globe-fire.de">www.globe-fire.de</a> |
| <b>Typ Nr., Modellkennung(en)</b>                                                                               | Luna II H ST-001                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>                                                                                   | A                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Direkte Wärmeleistung</b>                                                                                    | 7,9 kW                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indirekte Wärmeleistung</b>                                                                                  | NPD                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Energieeffizienzindex (EEI)</b>                                                                              | 99,8                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</b>                                                        | 75,70 %                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast</b>                                                              | NPD                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes</b> | Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                 | Nur zulässige Brennstoffe verwende                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                 | Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden                                                                                                                        |
|                                                                                                                 | Das Produkt darf nicht verändert werden                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                 | Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                 | Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                 | Das Gerät muss regelmässig gereinigt werden                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                 | u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung)                                                                                                                                                                                               |